Reinigungs- und Pflegehinweise

für die Filtereinsätze der
Serie EKS Espresso Maschinen

ROMMELSBACHER

Rückstände von Kaffeefett und -pulver im Inneren der Filtereinsätze können Störungen am Gerät verursachen. Um eine stets einwandfreie Funktion Ihrer Maschine zu gewährleisten, **ist eine regelmäßige, gründliche Reinigung sehr wichtig!**

Wir empfehlen:

… nach jeder Benutzung:

- den Filtereinsatz unter fließendem Wasser gründlich auszuspülen und anschließend nochmals, im Gerät eingesetzt, nachspülen.
  Hierzu den Filtereinsatz in den Siebträger einlegen, diesen ins Gerät einspannen und einen Spülvorgang mit der 2-Tassen-Funktion (mind. 50 ml) durchführen.

… in regelmäßigen Abständen *(spätestens wenn wenig/kein Espresso mehr aus dem Siebträger fließt):*

- die Durchflussöffnung auf der Unterseite des Filtereinsatzes mit der Reinigungsnadel offen zu halten,
- eine gründliche Reinigung der (zerlegten) Filtereinsätze mit einem speziellen Kaffeefettlöser durchzuführen

Zur Reinigung des zerlegten Filtereinsatzes verfahren Sie wie folgt:

1. Schraube auf der Innenseite des Filtereinsatzes lösen und das kleine Edelstahlsieb entnehmen.
2. Den Filtereinsatz und das Edelstahlsieb in einen kleinen Topf legen.
3. Eine Reinigungstablette in den Filtereinsatz einlegen.
4. Wasser bis zum Rand in den Filtereinsatz gießen.
5. Wasser in den Topf füllen bis kurz unter den Rand des Filtereinsatzes.
   Hinweis: Die Reinigungslösung soll konzentriert wirken, daher das Wasser nicht über den Rand des Filtereinsatzes hinaus auffüllen.
6. Topf mit einem Deckel verschließen und das Wasser erwärmen.
   Hinweis: Das Wasser darf nicht über 80 °C erhitzt werden.
7. Reinigungsmittel einwirken lassen (20 – 30 Minuten).
8. Danach Filtereinsatz und Edelstahl-Sieb entnehmen (Achtung heiß!) und gründlich unter fließendem Wasser ausspülen.
9. Filtereinsatz zusammenbauen. Hierzu das kleine Edelstahl-Sieb im Filtereinsatz positionieren, Schraube einsetzen und handfest mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher festziehen.
10. Zum Schluss den Filtereinsatz im Gerät nachspülen. Hierzu den gereinigten Filtereinsatz in den Siebträger einlegen, Siebträger einspannen und abschließend mehrmals mit der „2 Tassen Funktion" nachspülen.

Beachten Sie auch die Hinweise des Herstellers des Reinigungsmittels!
Sorgen Sie für ausreichende Luftzufuhr während der Reinigung!

Achtung – Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!
Die Filtereinsätze werden während der Reinigung mit erhitztem Wasser heiß!
Benutzen Sie zur Entnahme der Teile eine hitzebeständige Küchenzange!

Ro-06/15